



## RST BIZTONSÁGI ÉS TERMINÁLI SZABÁLYOK

Vegye figyelembe, hogy az RST terminálokön konténerok tárolása és átrakodása történik, nehéz eszközökkel, és hogy veszélyes anyagok is jelen lehetnek. A területre való belépés saját felelősségre történik.

Az alábbi szabályokat ezért **MINDIG** vegye figyelembe:



- ✓ Mindenki köteles betartani a szabályokat és pl. a táblákon lévő piktogramokat.
- ✓ Mindenki köteles magánál tartani valamilyen érvényes személyazonosító okmányt.
- ✓ A védőcipő, védőmellény és védősisak használata a terminál területén kötelező, kivéve, ha erről más rendelkezés van érvényben.



- ✓ Az RST terminál látogatóit az RST egyik munkatársának mindig előre be kell jelentenie.
- ✓ A biztonsági személyzet kérésére Ön köteles igazolni személyazonosságát. Tartson magánál érvényes személyazonosító okmányt.
- ✓ A bejutás csak a látogatás időtartamára és típusára van engedélyezve.
- ✓ Érvényes belépőkártya nélkül tilos az RST terminálon tartózkodni.
- ✓ A biztonsági személyzet szűrőpróbaszerű ellenőrzést tart.
- ✓ A videokamerás megfigyelő rendszer a terminál objektumvédelmi rendszerének részét képezi
- ✓ Engedély nélkül szigorúan tilos az RST terminál területén film- és fényképfelvételeket készíteni



- ✓ Az RST terminál területén az általános KRESZ-szabályok érvényesek, kivéve, ha erről az RST másként rendelkezik:  
**Az operatív területeken 15 km / óra** a megengedett maximális sebesség.  
A Multitrainerek közötti területeken ez 5 km / óra  
Az operatív területeken kívül 50 km / óra megengedett maximális sebesség van érvényben.
- ✓ Az RST terminál területén általános előzési tilalom van érvényben.
- ✓ Az RST terminál területén parkolási tilalom van, kivéve, ha erről más rendelkezés vagy érvényben. A hajószállítóknak speciális parkolóhelyek vannak kialakítva.
- ✓ Mindig tartsa szem előtt, hogy itt teherforgalom zajlik, és hogy nehéz anyagokkal dolgoznak. Mindig tartson szemkontaktust, és gondoljon arra, hogy a sofőr korlátozott látómezővel rendelkezik.
- ✓ A konténerok berakodására vagy lerakodására érkező kamionoknak CargoCard-jukkal biztosítanak bejutást.
- ✓ A sofőr **NEM VIHET BE utasokat/2. sofőrt** a területre, kivéve, ha ezt előre jelezték a biztonsági személyzet felé.
- ✓ Szállítás közben gondoskodni kell a konténerok és az egyéb áruk megfelelő biztosításáról.



- ✓ Rakodás közben a sofőrnek **MINDIG a darukezelő és/vagy a rakodósofőr látómezejében kell tartózkodnia**
- ✓ Az RST terminál területén tilos a dohányzás, és csak a kijelölt helyiségekben megengedett.
- ✓ Az RST területén nyílt láng használata tilos.



## RST BIZTONSÁGI ÉS TERMINÁLI SZABÁLYOK



- ✓ Kábítószeres és alkohol használata, az azoktól való befolyásoltság, azok birtoklása vagy az azokkal való kereskedelem tilos. Az RST ADM (alkohol, drogok, medikáció) politikát folytat.
- ✓ Az RST vezető személyzetének engedélye nélkül tilos munkát végezni.
- ✓ Engedély nélkül tilos az operatív területeken tartózkodni.
- ✓ Vegye figyelembe a lezárásokat és a megjelöléseket.
- ✓ Engedély nélkül tilos berendezéseket és gépeket kezelni vagy azokra fellépni.
- ✓ Tartsa a tűzoltó eszközöket, a (vész-)kijáratokat és a bejárásokat szabadon.
- ✓ Tartsa tisztán az RST terminált.
- ✓ Minden (majdnem) baleseti helyzetet (károk, szivárgások, balesetek stb.) jelenteni kell a biztonsági csapatnak vagy az RST vezető személyzetének.



- ✓ Katasztrófa helyzet vagy evakuálás esetén mindig követni kell az RST vezető (elsősegélynyújtó) személyzetének utasításait.
- ✓ **VÉSZ- VAGY KATASZTRÓFAHELYZET ESETÉN: 010-2942527**

