Noodradio-instructies

Alleen van toepassing tijdens pinbox-operaties.

Bij aankomst kreeg uw vaartuig een RST-noodradio voor gebruik terwijl het naast RST lag.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties. Om de effectieve werking en de veiligheid van al het betrokken personeel te waarborgen, moeten de volgende instructies strikt worden nageleefd:



1. Verantwoordelijkheid tijdens operaties
Tijdens de operaties Het aangewezen bemanningslid is verantwoordelijk voor de communicatie met de terminal en draagt altijd de noodradio.

2. Gebruik van het noodalarm
De alarmknop mag alleen worden geactiveerd in het geval van een daadwerkelijke noodsituatie die de onmiddellijke aandacht van de terminal vereist.

Bij het activeren van het alarm:

- Alle kraanwerkzaamheden worden onmiddellijk voor korte tijd stopgezet.
- De naam van het schip zal worden weergegeven in de RST-controlekamer.
- RST Vesselplanning neemt contact op met het schip om de situatie te beoordelen en te bepalen of het alarm betrekking heeft op een daadwerkelijke noodsituatie of een valse activatie.
- In geval van vals alarm worden de operaties zo snel mogelijk hervat.

3. Verboden gebruik
De noodradio mag niet worden gebruikt voor operationele zaken of routinematige communicatie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het melden van twistlock-problemen operationele zorgen, of andere niet-noodsituaties.

4. Functionaliteit van het apparaat
De noodradio is alleen uitgerust met een alarmfunctie. Het is geen communicatieapparaat en biedt geen spraakcontact tussen het schip en kraanmachinisten of terminalpersoneel.

Naleving van deze instructies is essentieel om de effectiviteit van het noodresponssysteem en de veiligheid van al het personeel aan boord en aan land te waarborgen.

Contactgegevens RST

Vooraankomst / Ligplaats **Primair Contactpersoon RST**	**Ligplaatsplanning** **Scheepsplanning**
Telefoonnummer	**+31 10 294 2451/ 2453/ 2455**
E-mailadres	**Berthplanning@rstbv.nl** **Vesselplanning@rstbv.nl**
RST Operationele Shiftmanager	**Shiftmanagers-dg@rstbv.nl** **+31 10 2946838**
Security City Terminal	**security@rstbv.nl** **+31 10 2942528**
Noodnummer	**NEEM ALTIJD CONTACT OP MET SECURITY CITY TERMINAL** **+31 10-2942527**